

# Beknopte beschrijving Pointer Elektrische fietsen



Accu op de sleede schuiven tot de contactpunten helemaal in de behuizing zitten.

Accu borgen door het slotje aan de accu op slot zetten.

Links = open

Rechts = op slot

## ***Aanzetten of uitzetten :***

Onder achterlamp van de accu zit een power schakelaar,  
Aan : Achterlamp lamp gaat branden en display gaat aan.

## ***Ondersteuning :***

de + of – voor meer of minder ondersteuning

## ***Verlichting :***

Voorlamp :de vierkant links op het display indrukken en vervolgens het pijltje omhoog indrukken  
Achterlamp brand altijd.

## ***Extra :***

de vierkant links 2x ingedruken en dan het pijltje omhoog gaat de dagteller op 0

## ***Opladen :***

Alleen met bijgeleverde oplader.

Meer info, vragen en pechhulp

Fiets en Verhuur Ede B.V.  
Pechservice  
Telefoonweg 11  
6712 GA Ede

+31 318 727260  
+31 318 727261  
[info@fietsenverhuurede.nl](mailto:info@fietsenverhuurede.nl)  
[www.fietsenverhuurede.nl](http://www.fietsenverhuurede.nl)