

Beknopte beschrijving Vogue Elektrische fietsen



Accu op de sleede schuiven tot de contactpunten helemaal in de behuizing zitten.

Accu borgen door het slotje aan het frame onder de accu op slot zetten.(anders kan hij onderweg los trillen)

Fiets van het fietsslot halen.

Aanzetten of uitzetten :

Op het display middelste knop of aan knop 2 seconden ingedrukt houden.

Ondersteuning :

de + of – voor meer of minder ondersteuning

Verlichting :

de + ingedrukt houden dan gaat de achterlamp aan knopje/schakelaar op de voorlamp (werkt op eigen batterij)

Extra :

de - ingedrukt houden is een loopstand

Opladen :

Alleen met bijgeleverde oplader.

Meer info , vragen en pechhulp

Fiets&Verhuur Ede
t.a.v. Frank Knipschild
Telefoonweg 11
6712 GA Ede

+31 318 727260
+31 6 40185478
info@fietsenverhuurede.nl
www.fietsenverhuurede.nl