

Beknopte beschrijving Gazelle Elektrische fietsen



Fiets sleutel in de slede en slot open zetten
Accu op de sleede schuiven tot de contactpunten
helemaal in de behuizing zitten.

Accu borgen door het slotje aan de accu op slot zetten.
Links = open
Rechts = op slot

Aanzetten of uitzetten :

Aan de bovenkant van de display zit de power/aan knop,

Ondersteuning :

de + of – voor kort indrukken meer of minder ondersteuning

Verlichting :

Voorlamp en achterlamp : de + lang ingedrukt houden

Extra :

de + en – samen tegelijk ingedrukt houden en de gaat de dagteller gaat op 0

de – lang ingedrukt houden voor het veranderen van de display informatie

Opladen :

Alleen met bijgeleverde oplader.

Meer info, vragen en pechhulp

Fiets en Verhuur Ede B.V.
Pechservice
Telefoonweg 11
6712 GA Ede

+31 318 727260
+31 318 727261
info@fietsenverhuurede.nl
www.fietsenverhuurede.nl